


Riktlinjer vid val av storlek på selen

Alla mått anges i cm

ABC selar



	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H		45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B1		25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
B2 ^{x)}		55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	
B2 ^{xx)}	46 - 54	50 - 65	51 - 72	56 - 75							

B2 = Bröstmått

x) Guideline för val av Active selar

xx) Guideline för val av Active Vest Kids