


Riktlinjer vid val av storlek på selen

ABC selar

Alla mått i cm



| Size / cm | B1 | B2 ^{x)} | B2 ^{xx)} | H |
|------------|---------|------------------|-------------------|----------|
| Kids 2-4 | | | 46 - 54 | |
| Kids 4-6 | 25 - 30 | 50 - 90 | 50 - 65 | 45 - 60 |
| Kids 6-10 | 28 - 33 | 60 - 95 | 51 - 72 | 55 - 70 |
| Kids 10-14 | 31 - 36 | 65 - 100 | | 68 - 80 |
| Kids 10-16 | | | 56 - 75 | |
| XS | 33 - 37 | 70 - 105 | | 75 - 82 |
| S | 36 - 40 | 75 - 110 | | 80 - 87 |
| M | 39 - 43 | 80 - 120 | | 85 - 92 |
| L | 42 - 45 | 90 - 130 | | 90 - 97 |
| XL | 45 - 49 | 100 - 140 | | 95 - 102 |
| 2XL | 48 - 54 | 110 - 150 | | 95 - 102 |
| 3XL | 54 - 58 | | | 95 - 102 |
| 4XL | 57 - 63 | | | 95 - 102 |
| 5XL | 62 - 73 | | | 95 - 102 |

B2 = Bröstmått

x) Guideline för val av Active Trainer och Gait Trainer

xx) Guideline för val av Active Vest Kids